

Nebul Spray

Nebulizzatore insonorizzato

*Il sistema professionale di
sanificazione e disinfezione ambientale*




MADE IN ITALY



Pulirestauro s.r.l.

Via Savena Superiore, 72/b
40061 – Minerbio (BO)

P.IVA 03493541209

T. 051 0475634 – 348 5820950 – 392 3866402

E. pulirestauro@yahoo.it – pulirestauro@lamiapec.it

www.pulirestauro.it  

CHE COS'È?

Nebul Spray è un sistema professionale di sanificazione e disinfezione ambientale.

Si tratta di un kit completo contenente **valigetta insonorizzante, compressore, tubo spiralato in poliuretano allungabile fino a 30 metri e pistola nebulizzatrice.**

Ideale per un uso razionale anche su grandi superfici e per interventi importanti.



CARATTERISTICHE TECNICHE

|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|--|-----|---|---|---|-----|------|
| Codice | Potenza motore | Assorbimento | Tensione | N° Giri | Serbatoio | | Cilindri/Stadi | Pressione max | | Aria aspirata | | Rumore | Dimensioni | Peso | | |
| | kW | hp | V/Hz/Ph | Rpm | L | gal | n° | bar | psi | L/min | cfm | dB (A) | mm | kg | lbs | |
| NS05MNT22111D | 0,620 | 0,8 | 5,5 | 230/50/1 | 2800 | 0,5 | 0,1 | 2/1 | 8 | 116 | 175 | 6,2 | 69 | 480 x 380 x 160 | 11 | 24,3 |



DOVE UTILIZZARLO?

Grazie alla **micro-nebulizzazione** del prodotto sanificante attraverso la pistola nebulizzante, il kit Nebul Spray può essere utilizzato **su qualsiasi superficie e oggetto senza lasciare gocce o residui di prodotto.**



Condomini
Scuole
Ospedali
Centri medici
Centri sportivi
Sale d'attesa
Fabbriche

Supermercati
Uffici
Ristoranti
Alberghi
Aeroporti
Interni auto
Pullman



Attrezzature
elettroniche
Computer e stampanti
Telefoni
Macchinari
Elettrodomestici
Tessuti
Mobili
Sanitari

Pavimenti
Piastrille
Pulsantiere e interruttori
Citofoni
Maniglie
Sedie
Distributori automatici
Banconi



Pulirestauro s.r.l.

Via Savena Superiore, 72/b
40061 – Minerbio (BO)

P.IVA 03493541209

T. 051 0475634 – 348 5820950 – 392 3866402

E. pulirestauro@yahoo.it – pulirestauro@lamiapec.it

www.pulirestauro.it  

COME UTILIZZARLO?

Dopo aver eseguito la pulizia ordinaria, utilizzare il kit Nebul Spray per effettuare operazioni di sanificazione e disinfezione professionali.

- L'innovativa **valigetta** permette l'insonorizzazione del compressore, riducendone il rumore durante l'utilizzo fino a 69 decibel.
- **Il pressostato, l'elettrovalvola di partenza e il regolatore di pressione** ne garantiscono l'ottimizzazione di accensione/spegnimento e l'efficacia di utilizzo grazie a una limitazione del consumo di corrente e delle emissioni di rumore.
- **Il tubo spiralato in poliuretano allungabile fino a 30 metri** permette di nebulizzare il prodotto sanificante sulle superfici di ambienti più spaziosi senza dover spostare il kit, che rimane comunque semplice da movimentare grazie al peso limitato e al manico della valigetta.



**GUARDA
IL VIDEO
DEL KIT
NEBUL SPRAY
IN AZIONE**

- 1 Aprire la valigetta
- 2 Collegare la pistola nebulizzatrice al kit con tubo spiralato in poliuretano
- 3 Inserire il prodotto sanificante all'interno del serbatoio della pistola nebulizzatrice
- 4 Chiudere la valigetta, collegarla a una presa elettrica e azionare il kit dal pulsante esterno
- 5 Azionare la pistola: in questo modo sarà possibile far partire il compressore, grazie all'elettrovalvola di partenza che ne ottimizza l'accensione
- 6 Direzione tramite pistola nebulizzatrice il prodotto sanificante nebulizzato sulle superfici da sanificare e disinfettare
- 7 Rilasciare leva di azionamento della pistola: in questo modo il compressore smetterà di funzionare automaticamente.



Pulirestauro s.r.l.

Via Savena Superiore, 72/b
40061 – Minerbio (BO)

P.IVA 03493541209

T. 051 0475634 – 348 5820950 – 392 3866402

E. pulirestauro@yahoo.it – pulirestauro@lamiapec.it

www.pulirestauro.it  

VI CONSIGLIAMO...

Prodotti sanificanti a base alcolica (e non) da abbinare al kit nebulizzatore insonorizzato Nebul Spray.



PEROX ÈCOSÌ

PMC Reg. Min. Sal. Conforme CAM. Cert. EPD.

Disinfettante per ambienti a rischio contaminazione microbica e impianti di distribuzione dell'acqua. Azione battericida, micobattericida, fungicida, virucida. Efficace per disinfezione di utensili, superfici verticali e orizzontali mediante dispositivo medico nebulizzatore.



RIFRAXSAN ÈCOSÌ

PMC Reg. Min. Sal. Conforme CAM. Cert. EPD.

Disinfettante detergente pronto all'uso per superfici a rischio di contaminazione. Destinato al controllo di batteri Gram+ e Gram-, micobatteri, funghi, spore e virus. In ambito sanitario-assistenziale, alimentare e civile per la disinfezione quotidiana senza nebulizzazione di superfici, arredi, mobili, sanitari, vetrate e attrezzature.

VI CONSIGLIAMO...

Prodotti sanificanti a base alcolica (e non) da abbinare al kit nebulizzatore insonorizzato Nebul Spray.



ALCOS CID ITALCHIM IGIENIZZANTE SUPERFICI

Conforme alle Direttive del Ministero della Salute come prodotto per il contenimento della diffusione del Covid-19. Estremamente efficace su tutte le superfici: plastica, cartone, acciaio, tessuti, ecc.

Contenente alta concentrazione di alcol etilico al 70% e perossido di idrogeno.



GD90 GOLMAR DISINFETTANTE, GERMICIDA, VIRUCIDA, DETERGENTE PMC Reg. Min. Sal. N° 7837

Disinfettante professionale altamente concentrato ad ampio spettro d'azione, in grado di eliminare: Gram+ e Gram-, compreso Listeria, Funghi, Muffe, TBC, Virus (compresi agente eziologico HIV, HBV ed HCV).



Pulirestauro s.r.l.

Via Savena Superiore, 72/b
40061 – Minerbio (BO)

P.IVA 03493541209

T. 051 0475634 – 348 5820950 – 392 3866402

E. pulirestauro@yahoo.it – pulirestauro@lamiapec.it

www.pulirestauro.it  

VI CONSIGLIAMO...

Prodotti sanificanti a base alcolica (e non) da abbinare al kit nebulizzatore insonorizzato Nebul Spray.



PHARMAFORM T.S.C. PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg.Min della Salute n°17.428

Attivo contro batteri, funghi e virus. Disinfetta e deterge garantendo l'igiene e la disinfezione di tutte le superfici.



FADION NT DISINFETTANTE INODORE BATTERICIDA FUNGICIDA PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg.Min della Salute n° 19.559

Utilizzato ad uso ambientale per la disinfezione e sanificazione dei locali, ospedali, ambulatori, scuole, comunità. Inodore, adatto per banchi da lavoro e attrezzature settore alimentare.

PERCHÉ UTILIZZARLO?

La facilità di utilizzo e l'efficacia del Kit di sanificazione e disinfezione professionale Nebul Spray, in abbinamento con prodotti sanificanti, dà la **tranquillità** di vivere in **totale sicurezza** gli ambienti di lavoro e quelli abitativi.

VANTAGGI

1

**Facilità di
movimentazione**

2

**Ottimizzazione
accensione**

3

**Regolabilità
dell'utilizzo**

4

**Limitazione
emissioni
di rumore**

5

**Spirale
allungabile
fino a 30 mt**

6

**Arresto
automatico nei
momenti di pausa**

7

**Limitazione
consumo corrente**

8

Oil free

9

**Prodotto
italiano**



Pulirestauro s.r.l.

Via Savena Superiore, 72/b
40061 – Minerbio (BO)

P.IVA 03493541209

T. 051 0475634 – 348 5820950 – 392 3866402

E. pulirestauro@yahoo.it – pulirestauro@lamiapec.it

www.pulirestauro.it  

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI TECNICHE E COMMERCIALI

CONTATTI

T. 051 0475634

C. 348 5820950

E. pulirestauro@yahoo.it

lun-ven 9.00-13.00/15.00-17.00

giovedì pomeriggio chiuso



Pulirestauro s.r.l.

Via Savena Superiore, 72/b
40061 – Minerbio (BO)

P.IVA 03493541209

T. 051 0475634 – 348 5820950 – 392 3866402

E. pulirestauro@yahoo.it – pulirestauro@lamiapec.it

www.pulirestauro.it  